



## SERVICE INFO – LuK 0076



# Informacja serwisowa dla skrzyń biegów 02T

## Poprawna procedura napelniania skrzyni biegów olejem

Producent: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A1, A2, A3

Seat: Cordoba, Ibiza

Skoda: Fabia, Rapid, Roomster

Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Typ skrzyni biegów: 02T

Nr części: 462 0055 10



Foto 1: Pokrywa otworu do napelniania z sześciokątną nakrętką

Po zakończeniu montażu skrzynia biegów musi zostać napełniona zalecaną ilością oleju przekładniowego.

Podczas napełniania należy postępować następująco:

- Odkręć pokrywę otworu do napełniania (Foto 1)
- Napełnij skrzynię olejem przekładniowym do dolnej krawędzi otworu
- Nałóż i przykręć pokrywę otworu
- Uruchom silnik i załącz bieg (upewnij się, że koła na osi napędowej nie mają styczności z ziemią!)
- Zostaw uruchomiony silnik z załączonym biegiem przez ok 2 minuty
- Wyłącz silnik i odkręć ponownie pokrywę otworu do napełniania
- Uzupelnij olej przekładniowy do dolnej krawędzi otworu
- Nałóż i przykręć pokrywę otworu zgodnie z zalecanym momentem dokręcania\*

\* Nakrętka z trójkątnym łbem: 25 Nm  
Nakrętka z sześciokątnym łbem: 30 Nm

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

**Dodatkowe informacje:**

Schaeffler Polska Sp. z o.o.  
aainfo.pl@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.pl  
www.rexpert.pl

